

Valmiskuorman purku



Turvallisuus



Työn sujuvuus



Koneet ja laitteet

Vaihe	Osa-alueen kuvaus	Symboli	Tärkeää huomata	Kuva osa-alueesta
1.0	Tarvittavat työvälineet ja laitteet		Tukevat tikkaat leveällä alatuella varustettuna sekä iso vasara.	
2.0	Kuormalavan kuljetusautosta purku	 	Peruuta kuljetusauto tasaiselle maalle ja laske elementeillä lastattu alusta maahan. Avaa apujalat alustan päästä ja säädä jalat maxmileveyteen ja tiukkaa ne maahan.	
3.0	Elementtien purkujärjestys		Pura pohja tasaisesti aloittaen laidalta. Varmista, että tasapaino säilyy koko purkauksen ajan. Pura laidoilta keskelle symmetrisesti 3,4,1,2.	
4.0	Elementtien irroitus	 	Kiinnitä nostokoukut nostolenkkeihin ja löysää kyseisen kohdan ulompi kiinnitystappi. Irroita räikkäliinat. Elementti nostetaan pedistä irti ja liikutetaan taaksepäin pois hahlostaa ennen lopullista nostoa.	
5.0	Alustan pakkaus		Kun kaikki elementit on purettu alustalta, avaa levitetyt jalakset, asenna ne minimimitaan ja lukitse ne telineessä olevilla sokkatapeilla kuljetusasentoon.	